

## Aktualizacja PENTAGRAM Eon Frost [P 5121]





### UWAGA !!!

**Przed wykonaniem aktualizacji naładuj odtwarzacz. Podczas aktualizacji mogą zostać skasowane wszystkie dane z urządzenia, wykonaj ich kopię zapasową.**



**Postępuj według zaleceń instrukcji inaczej możesz doprowadzić do uszkodzenia nawigacji.**



1. Rozpakuj archiwum.
2. Z katalogu Tool uruchom plik LiveSuitPack\_v1.07.exe (zostanie zainstalowany program i sterownik usb), po rozpakowaniu uruchom plik LiveSuit.exe.









3. Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
4. W programie LiveSuit w oknie LiveSuit User Wizard naciśnij No. Następnie wybierz SelectImg i wskaż plik z oprogramowaniem odtwarzacza (\*img).







5. Naciśnij przycisk SysUpdate, a w następnym oknie Tak, urządzenie przełączy się w tryb aktualizacji.





6. W oknach, które się pojawiają naciśnij Tak.



7. Proces aktualizacji rozpocznie się automatycznie i zakończy się komunikatem „Update success”. Naciśnij Exit, ale w dalszym ciągu nie odłączaj urządzenia od komputera PC (USB). Na wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się monit o kalibrację, przeprowadź ją poprzez naciśnięcie w miejscu pojawiających się krzyżyków. Po zakończeniu kalibracji proces aktualizacji zostanie zakończony.

